EasyInspector 外部制御について

EasyInspector を	通信方法	特徴
制御する機器		
Windows アプリ	EasyInspector と同じ PC にあるアプリ(ソケット通信)	サンプルプログラム(弊社 HP からダウンロード可能)で
		制御ができます。
		マスター画像の切り替えの他、各検査枠の合否、測
		定値を返すコマンドも使用できます。
	EasyInspectorと違うPC にあるアプリ(ソケット通信)	同上
	BATTON - ATTING AND	※LAN ケーブルで PC 同士を接続するか、 ハブを介し
		て PC 同士を接続します。
<u></u>		
<i></i>		マイター画家の切り音えの他、各検査件の古台、別 宇値を返すコマンド±値田できます PS2320 でコマン
		にに送信するコイントも使用できより。N32320でコイン
		「そとにするファーフロノフムと1102020 小 11500安
		 ※RS232Cポートがついていない場合は、増設が必要
		です。
	I/O ユニット	接点出力で検査トリガーをかけ、オープンコレクタで検
		査結果を受けることができます。マスター画像の切替
		は不可。検査トリガーはシーケンサーのオープンコレク
		タ出力との直接接続はできません。
	インテリジェント 1/0 ユニット	シーケンサーのオープンコレクタ出力で検査トリガーを
		かけ、インテリジェント1/0 ユニットのオープンコレクタ出
		力から検査結果を受けることができます。マスター画
		像の切替が可能(32 種類)。検査結果は総合判定と
		なり、検査枠ごとの結果は得られません。

<ソケット通信による制御>

TCP/IP(Socket)通信を使用して、EasyInspectorを制御します。

外部アプリから EasyInspector に検査開始命令を出して、EasyInspector が検査を行い外部アプリに検査結果を返します。

外部アプリは、お客様でご用意いただくか、弊社で作成することも可能です。

弊社ホームページよりソケット通信サンプルプログラムをダウンロードできます。

ダウンロード(サンプルプログラムは下の方にございます)↓

http://www.skylogiq.co.jp/download/download_1/index.html

通信コマンドリスト↓

http://www.skylogiq.co.jp/EasyInspector_command_v3.3.pdf

運用方法

外部ア	・ デジリ Executable file 実行ファイル Server IP Address Port No. Command/命令 Response/応答	cket Example	ソケット通信 ◆───	

- ① 外部アプリにソケット通信サンプルプログラムを組み込みます(プロジェクトに Sclient フォームを追加してください)。
- ② サンプルプログラムの中の Public 関数の Communicate(命令(T0 など))をコールします。
 例: returnstring = Sclient.Communicate("localhost", 8000, "T0", 3, false)
 localhost は同じ PC の IP アドレスを指します。別 PC の場合は"192.168.50.50"などの IP アドレスになります。
 8000 は TCP/IP 通信のポート番号、T0 は検査実行コマンド、3 は通信が失敗した時のリトライ回数、
 false は通信が失敗した時にエラーメッセージを表示しないことを意味しています。

EasyInspector での設定内容

Ħ	細設定	
	詳細設定 次回起動時から有効な設定 オブション機能	
	次回ソフト起動時から有効です 通信設定	
	ක්‍ර ක්‍ර ක්‍ර ක්‍ර ක්‍ර ක්‍ර ක්‍ර ක්‍ර	
	 ● ソケット通信 ポート 8000 同じPCのソフトから制御 ● PC内でのアプリケーション間通信と別PCからの制御との両方に使用できます。 	
	○ RS-282C COMポート 9600, N, 8, 1 7□~制御無し、デリミタ = {OR} + {LF}	

EasyInspector でソケット通信によるコマンドを受信できるように IP アドレス (localhost または 192.168..のアドレス) とポートを設定する 必要があります。

<RS232C 通信による制御>

外部装置(PLC 等)や外部ソフトより特定の「コマンド」をRS232C 通信で EasyInspector へ送信することにより、 EasyInspector へ検査命令を出すことができ、EasyInspector はその結果を外部装置へ返します。

「通信コマンドリスト」↓

http://www.skylogiq.co.jp/manual/El_Command.pdf

ラダープログラム(RS-232C 制御)



RS232C ケーブルについては、USB-232C 変換ケーブルでの接続も可能です。

弊社では、より安定した通信のため RS232C 増設ボードを使用しての RS232C 接続をお勧めしています。

EasyInspector の設定

詳細設定	
詳細設定 次回起動時加	ら有効な設定 オプション機能
- 次回ソフト起動時から有 - 通信設定	効です
◎ なし	
◎ ソケット通信 ボ	K→ 8000 同じPCのソフトから制御 マ localhost 検出
	同一PC内でのアプリケーション間通言と別PCからの制御との両方に使用できます。 ──────
RS-232C C	OMポート 4 9600, N, 1 フロー制御無し、デリミタ = {CR} + {LF}

·COM ポートに入力する数字について

「デバイスマネージャ」画面より接続した USB ポート番号を確認します。 右図では COM ポート 4 に接続されていますので、EasyInspector の設定画面 で、COM ポート欄に 4 と入力します。 (例: COM4 に接続された場合)



<1/0 ユニットによる制御>

入力は

- ・ 接点スイッチ
- ・リレー
- ・ フォトカプラ

と接続できます。シーケンサーのオープンコレクタ出力との直接接続はできません。 1/0 ユニットを接続後、EasyInspector 起動しますと、EasyInspector が 1/0 ユニットを認識します(1/0 ユニットのデバイスドライバソフトは必要ありません)。 パトライトやブザーで検査結果をお知らせする場合は、別途24V 電源の供給が必要になります。 出力はオープンコレクタです。

|/0 ユニット↓

<u>http://www.skylogiq.co.jp/product/usbio_new/index.html</u>(上記はデモ機がございます。)



<インテリジェント1/0 ユニットによる制御>

シーケンサーのオープンコレクタ出力で検査トリガーをかけ、インテリジェント1/0 ユニットのオープンコレクタ出力から検査結果 を受けることができます。マスター画像の切替が可能(32 種類)。検査結果は総合判定となり、検査枠ごとの結果は得られ ません。



コレクタ出力

マスター画像の切替は

- ・ BIT0~BIT4 へのオープンコレクタ出力をそれぞれ ON/OFF で設定した後、
- ・ MAS.CHG へのオープンコレクタ出力を OFF→ON に変化させます。

マスター画像は予め Cドライブ内に「master」というフォルダを作成し、その中に「000.jpg~031.jpg」のファイル名で作成しておきます。

例:

	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
000.jpg	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
003.jpg	OFF	OFF	OFF	0N(レベル 0V)	0N(レベル 0V)

検査開始は、START 入力へつながるオープンコレクタ出力を ON します。

その後、インテリジェントI/OのBUSY出力がONになり(検査中)、続いてOK・NG出力がONになり、BUSY出力がOFFになります。RESETをOFF→ONに変化させますと、OK・NG出力がOFFになります。